

Instruction Manual

Instrucción para operar

Roofing Coil Nailer

JN45R

MADE IN KOREA

**Better Tools,
Better Works!**




MODEL JN45R

Roofing Coil Nailer

KOREA	Page 3 to 23
ENGLISH	Page 24 to 37
ESPAÑOL	Page 38 to 51
EXPLODED DIAGRAM	Page 18,52
PART LIST	Page 19,53

각 부분의 명칭



부속품




오일



렌치

- 4mm



제품 설명서

제품 박스 안의 부속품이 있는지 반드시 확인하여 주십시오.

목차

Page

행할 것

행할 것

안전상의 경고

■ 사용상의 잘못으로 인한 안전 사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의 사항을 여러가지 그림 표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 잘 이해하고 나서 설명서를 읽어 주십시오.

 위험	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 사망 또는 중상 을 입을 위험이 있음을 나타냅니다.
 경고	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 중상 을 입을 가능성이 있음을 나타냅니다.
 주의	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 상해 를 입거나 물적손해 가 발생할 수 있음을 나타냅니다.

■ 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.



일반적인 위험
경고, 주의



반드시 할 것




일반적인 금지

위험

반드시 안전 인증 기관으로부터 검증된 보안경, 귀마개, 안전모 등 개인 보호장구를 착용하십시오.



행할 것



작업 시 공기압으로 인해 날아드는 각종 톱밥, 먼지, 기타 이물질들이나 취급 부주의로 튀어나오는 핀(네일, 스테이플 등)으로부터 사용자의 눈과 머리를 보호할 수 있는 보안경, 안전모를 착용하시고 사용 장소에 따라 밀폐된 장소나 이와 유사한 여건 속에서 발생하는 소음에 의해 청력의 장애를 가져올 수 있으므로 꼭 귀마개를 착용하십시오.

※일반 안경은 내 충격용 렌즈를 사용하지 않으므로 보안경이 아닙니다.

에어 콤프레서를 이용한 공기 이외의 어떠한 동력원도 사용해서는 절대 안됩니다.



금지




본 공구는 안전 인증 기관으로부터 검증된 에어 콤프레서에 의해 발생하는 공기압을 이용하여 작동되도록 설계, 제작되어 있으므로 이를 제외한 어떠한 종류의 가스(산소, 질소 등의 가연성 고압 가스)를 사용하지 마십시오.

이 경우공구의 고장은 물론 오작동 또는 폭발 등의 상황으로 사용자나 주변 사람에게 사망 또는 치명적인 상해를 입힐 수 있습니다.

적정한 공기압을 이용하여 사용하셔야 됩니다.



행할 것



본 공구는 5.0kgf/cm²~8.0kgf/cm² 공기압 범위 내에서 사용되도록 되어있으므로 사용 범위 내에서 공기압을 적절히 조정하여 사용하시고, 공기압이 8.0kgf/cm²를 초과한 상태에서는 공구를 사용하지 마십시오.

이 경우 공구가 파손되어 공구의 수명을 단축 시킬 수 있으며 신체상 상해를 입을 수 있습니다.

안전상의 경고

⚠ 위험

폭발성 있는 물질 근처에서는 절대로 사용하지 마십시오.



금지

가스, 신나, 휘발유 등 폭발성 물질 근처에서 사용하지 마십시오. 휘발성있는 물질이 에어 콤프레셔로 인입 되어 공기와 함께 압축될 경우 폭발할 수 있으며 작업시 발생하는 불꽃으로 인하여 화재가 발생할 수 있습니다.
(가스가 차있는 공간에서 작업하지 마십시오.)

절대로 사람이나 동물을 향해 공구를 겨누어서는 안됩니다.



금지

작업 시 에어호스를 연결할 때, 에어호스가 연결된 상태일 때, 작업종료 후 에어호스를 분리할 때, 에어호스를 연결하지 않은 상태 등 어떠한 경우에도 절대로 사람이나 동물을 향해 공구를 겨누어 서는 안되며, 작업 대상 물체의 표면에만 발사해야 됩니다. 그렇지 않을 경우 사람이나 동물에게 치명적인 상해를 입힐 수 있습니다.



금지

타정 시를 제외하고는 절대로 방아쇠를 당겨서는 안되며, 특히 위치 이동 시 방아쇠를 당긴 채 공구를 운반하시면 안됩니다.

방아쇠를 당긴 채 이동 하시면 잘못 발사되는 네일, 핀, 스테이플 등으로부터 작업자나 주변 사람에게 치명적인 상해를 입힐 수 있습니다.

⚠ 경고



행할 것

에어 콤프레셔의 에어를 공구의 에어 플러그에 정확히 연결하여 사용 하십시오.

공구를 사용할 때나 사용한 후에 에어를 분리하고 난 뒤에도 공구 내부에 남아있는 잔여 공기에 의해 스스로 발사되어 상해를 일으킬 수 있으므로 에어의 연결 및 분리시 정확하게 확인하고 사용하시기 바랍니다.



행할 것

공구의 모든 부품, 소모품은 JITOOL 상표 순정 부품만을 사용하십시오.

그렇지 않을 경우 공구가 파손되어 공구의 수명을 단축 시킬 수 있으며 신체상 상해를 입을 수 있습니다.



금지

절대로 방아쇠를 당긴 채 네일, 핀, 스테이플 등을 장전해서는 안됩니다.

방아쇠를 당긴 채 네일, 핀, 스테이플 등을 장전해서는 안되며 반드시 네일, 핀, 스테이플 등을 먼저 장전한 후 에어를 연결하십시오. 작업 후에는 반드시 에어를 분리한 후 네일, 핀, 스테이플 등을 제거하십시오. 작업하지 않을 경우 방아쇠를 당기지 마십시오.

안전상의 경고

⚠ 주의



행할 것

공구의 각종 조임 장치(볼트, 스프링류)가 꼭 조여져 있는지 반드시 확인하시고 사용하십시오.

공구를 오래 사용하게 되면 작업시의 진동으로 각종 조임부가 느슨하게 풀릴 수 있습니다. 공구를 사용하기 전에 반드시 조임부의 체결상태를 확인한 후 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 공구의 고장으로 내구성 문제뿐만 아니라 오작동에 의해 상해를 입을 수 있습니다.



금지

공구가 작동되지 않을 때 작업자 임의로 안전장치를 제거하거나 조작, 개조해서 사용해서는 절대로 안됩니다.

그렇지 않을 경우 공구의 고장, 오작동으로 상해를 입을 수 있습니다. 작동되지 않을 경우 반드시 가까운 A/S지정점에 문의 하시기 바랍니다.



행할 것

안전한 작업을 위해 타정하고자 하는 대상물을 단단히 고정 한 후 타정하십시오.

타정할 경우 공구의 반동으로 원하지 않는 위치에 발사될 수 있으며 반동으로 인한 안전 작업을 위해 대상물을 단단히 고정 한 후 작업하십시오. 그렇지 않을 경우 치명적인 상해를 입을 수 있습니다.



행할 것

공구를 사용하지 않을 때는 반드시 에어를 분리하고, 매가진(탄창) 내부를 비워야 합니다.

작업 후 작업장을 떠나거나, 공구를 다른 곳으로 옮기거나, 공구를 다른 사람에게 인계하거나 또는 기타의 이유로 공구를 사용하지 않을 때는 반드시 에어를 분리하고, 매가진 내부에 들어있는 네일, 핀, 스테이플 등을 꺼내서 아무 것도 장전되어 있지 않도록 해야 합니다



금지

작업자가 서로 마주 본 상태에서 타정해서는 안되며 단단한 물체, 두께가 얇은 물체, 작업 표면 모서리에 너무 가깝거나 경사면이 있는 부분, 이미 타정되어 있는 네일, 핀, 스테이플 위는 타정하지 마십시오.

그렇지 않은 경우 네일, 핀, 스테이플 등이 관통되거나, 빗나가거나, 튀어나가 상해를 줄 수 있습니다.



금지

공구를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.

공구에 충격을 가할 경우 치명적인 고장이 되어 오작동으로 인한 상해를 입을 수 있습니다. 또한 타정 이외의 용도(망치 대용)로 사용해서는 안됩니다

안전상의 경고

⚠ 주의



행할 것

네일(못)을 빼내는 공구를 사용할 경우 못 머리가 항상 바닥쪽 방향으로 향하게 놓고, 공구를 똑바로 세워서 사용하십시오.

그렇지 않은 경우 상해를 입을 수 있습니다.



행할 것

올바르고 안전한 자세로 작업하여 주십시오.

불안정하고 무리한 상태의 작업은 손, 발, 허리 등에 상해를 줄 수 있습니다.



행할 것

작업 장소를 옮길 때에는 공구의 가동을 멈추고 에어 호스를 분리한 후 이동하십시오.



행할 것

온도가 영하로 내려갔을 때, 안전하고 편리한 방법으로 기계를 따뜻하게 유지해야 합니다.

만약 그렇지 못할 경우에는 다음의 순서에 따라서 기계를 사용하십시오.

(1) 공기압을 조절하여 $3.5\text{kgf/cm}^2 \sim 5\text{kgf/cm}^2$ 범위까지 줄이십시오.

(2) 공구에 장전되어 있는 모든 못을 제거하십시오.

(3) 공구에 에어라인을 연결하고 공타 타정을 하십시오.

- 공구가 작동하는데에 무리가 없을 정도로 압력을 낮게 조절하십시오.

- 작동부가 따뜻해지도록 천천히 작동시키십시오.

- 피스톤의 작동으로 범퍼와 오일류가 원래의 탄성 상태를 유지하게 됩니다.

- 공구의 모든 부품, 소모품은 JITOOL 상표의 순정 부품(네일, 핀, 스테이플 등 포함)만을 사용하십시오.
- 본 공구는 정신이상상을 유발할 수 있는 약물 복용자, 정신이상자, 음주자가 사용해서는 안되며 특히 어린이, 노약자가 사용해서는 안됩니다.
- 공구의 보관은 건조하고 서늘한 곳에 보관하시고, 특히 어린이 손에 닿지 않게 하십시오.

사용 방법 및 주의 사항

※ 공구를 사용하기 전에 반드시 안전상의 경고를 읽어 주십시오.

준비 사항



행할 것

공구를 사용하기 전 반드시 개인 보호장구(보안경, 귀마개, 안전모 등)를 착용하십시오.



행할 것

공구는 안전 인증 기관으로 부터 검증된 에어 콤프레서의 적절한 압력 범위
($5.0\text{kgf/cm}^2 \sim 8.0\text{kgf/cm}^2$) 내에서만 사용하십시오.



행할 것

공구의 안전 장치, 방아쇠, 스프링의 작동, 조임 장치(볼트류, 스프링류등)가 이상이
없는지 확인하십시오.



행할 것

작업 시작 전 에어 플러그 쪽에 타카 전용 오일을 3~4방울 정도 주입하여 주십시오.
(가능한 하루에 한 번 정기적으로 주유하십시오.)



행할 것

에어 호스의 길이는 5m 이내인지 확인해 주십시오.
※ 손상, 파손된 호스나 연결부가 사용되고 있지는 않은지 반드시 확인하십시오.



행할 것


안전한 작업을 위해 공구를 사용 하기 전 작업자 주변의 사람들을 공구 사용 장소 주위에서
되도록 멀리 떨어지게 한 후 작업하십시오.
작업중 파손, 파편 등으로 인해 주위에 있는 인체, 물체에 손상을 줄 수 있습니다.

사용 방법 및 주의 사항

※ 공구를 사용하기 전에 반드시 안전상의 경고를 읽어 주십시오.



행할 것



사용하고자 하는 못의 길이에 따라서 플랫폼의 위치를 올리거나 내려서 조정하십시오.

플랫폼의 위치를 조정할 때 올리거나 하는 경우에는 플랫폼의 포스트를 당겨 올려서 시계 방향으로 회전시켜 원하는 위치로 조정하고 내릴 때는 플랫폼의 포스트를 당겨올려서 반시계 방향으로 회전시켜 내려주십시오. 플랫폼의 조정 위치는 못 크기별로 다음과 같이 3단계로 조정됩니다.

1-3/4" (45mm) Length Nail	아랫단계 위치 (Bottom Position)
1-1/4", 1-1/2" (32, 38mm) Length Nail	중간단계 위치 (Middle Position)
3/4", 7/8", 1" (19, 22, 25mm) Length Nail	윗단계 위치 (Top Position)

매가진(탄창)에 코일 못을 장착하십시오.

(그림1) 매가진(탄창)의 포스트 부분에 코일 못을 삽입하십시오.

(그림2) 노즈부의 피드 폴에 장착 가능토록 충분히 풀어서 두 번째 연결못을 피드 폴의 이빨 사이에 끼우시고 못의 머리부분이 노즈부의 가이드 라인에 일정하게 배열되도록 세팅하십시오.

(그림3) 매가진 커버를 닫으십시오.

(그림4) 도어를 닫으시고 도어 래치가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

(도어가 제대로 고정되지 않을 경우에 코일 못의 머리부분이 노즈부의 가이드 라인에 제대로 안착이 되어있는지 확인하시기 바랍니다.)



행할 것



그림 1



그림 2



그림 3



그림 4

사용 방법 및 주의 사항

※ 공구를 사용하기 전에 반드시 안전상의 경고를 읽어 주십시오.



행할 것



싱글 게이지를 사용하여 싱글의 간격 조정 시에는 항상 에어라인을 분리한 후 사용하십시오.

- (1) 이 게이지는 싱글의 간격을 조정하는데 사용됩니다.
- (2) 별도의 공구 없이 간편하게 조정이 가능합니다.
- (3) 싱글 게이지의 조정 가능한 간격 범위는 113mm ~ 200mm이며, 각 부분의 돌기는 5mm의 간격으로 조정이 가능하게 되어 있습니다.



행할 것

에어 호스를 연결하십시오.

사용 공기압이 5.0kgf/cm²~8.0kgf/cm² 범위 내에서 사용되도록 조절한 후 제품에 에어 호스를 연결하십시오.



행할 것

연타 사용

- 연속 작동을 위해서 먼저 방아쇠를 당긴상태에서 컨택트 풋(안전장치)을 작업면을 향하여 눌러주십시오.

- (1) 방아쇠를 당긴다.
- (2) 컨택트 풋(안전장치)을 내리누른다.

단타 사용

- 단타 작동을 위해서 먼저 컨택트 풋(안전장치)을 작업면을 향하여 내리 누른후 방아쇠를 당기십시오.

- (1) 컨택트 풋(안전장치)을 내리누른다.
- (2) 방아쇠를 당긴다.



행할 것

작업 할 위치를 정한 후 타점 목표 지점에 정확히 고정시키고 방아쇠를 당겨 주십시오.
안전 장치가 있는 공구는 안전장치가 뒤로 밀렸을 때만 작동됩니다.

■ 안전 장치가 부착된 공구는 안전 장치를 타점 목표 지점에 대고 눌렀을 때 안전 장치가 속방아쇠를 밀어주면서 발사되도록 되어있고, 누르지 않을 때는 발사가 되지 않도록 제작되어 있습니다.(630은 방아쇠 타입)


■ 안전 장치가 부착된 공구(30mm 이상의 네일, 핀 등을 사용하는 공구에 주로 부착)는 안전 사고를 미연에 방지하기 위한 장치이므로 이를 제거하거나 조작해서 사용해서는 안됩니다. 만일 안전 장치가 이상이 있을 경우에는 가까운 서비스 지정점에 문의하십시오.



행할 것

깊이를 조정하기 위해서 깊이 조정용 다이얼을 작동시에는 항상 에어라인을 분리하십시오.

- (1) 사용 못의 길이, 타점 대상물의 재질 및 두께 변화등으로 깊이 조정이 필요할 때 공급 압력 값의 조정없이 적정한 타점 깊이를 맞추고자 할때에 사용하십시오.
- (2) 다이얼을 돌려 깊이를 조정시 컨테트 암 측면에 표시된 각인 문양을 참조하시기 바랍니다.



사용 방법 및 주의 사항

※ 공구를 사용하기 전에 반드시 안전상의 경고를 읽어 주십시오.



행할 것



배기 공기에 의해 작업 장소 주변의 먼지, 이물질 등이 날리는 것을 막기 위해 공구의 뚜껑(Cap)에 부착된 배기 커버를 사용자의 편의에 따라 그림과 같이 화살표 방향으로 조정하여 사용하십시오.



행할 것

작업을 끝낸 후 에어 호스를 분리해 주십시오.



행할 것

매가진 내부의 핀, 네일, 스테이플을 제거해 주십시오.
에어를 분리한 후 매가진(탄창) 내부를 비운 뒤 먼지, 이물질, 기름 등의 오염 물질을 깨끗이 닦아 내십시오.

주의



행할 것

- 공구를 사용하기 전에 공구에 수분이 인입되어 있을 수 있으므로 수분을 제거하신 후 에어를 연결하십시오.
(에어를 연결하기 전 공구의 에어플러그를 바닥 방향으로 향하게 세워 공구 내부의 수분을 제거하십시오.)
- 지면보다 높은 위치에서 작업할 때는 에어 호스에 충분한 여유 길이를 주시고 작업자는 공구가 떨어져 파손되는 것을 막기 위해 안전줄을 공구에 설치 하십시오.
작업 도중 공구를 높은 곳에서 떨어뜨릴 경우, 공구의 고장, 파손은 물론 충격에 의한 오발사 등으로 상해를 입힐 수 있습니다.
- 작업시 공구를 사용하지 않는 다른 한손은 타점 목표지점으로부터 최소한 20cm 이상 거리에 두는 것이 좋고, 얼굴이나 신체의 다른 부위 가까이에서 사용하지 마십시오.
너무 가까이 작업하시면 네일, 핀, 스테이플이나 먼지, 이물질등이 튀어나오는 경우가 있어 상해를 입을 수 있습니다.
- 에어 콤프레셔와 공구 연결장치 사이에 반드시 에어 필터를 부착하여 사용하십시오.
습기가 많은 상태이거나 또는 이물질이 인입된 에어 콤프레서는 공구의 고장은 물론 작동이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 반드시 이물질을 걸러수 있는 필터를 부착하십시오.
- 작업을 종료하거나 공구를 사용하지 않을 때는 반드시 에어 호스를 분리하십시오.
- 공구를 보관하실 때는 깨끗하게 청소한 후 공구 박스에 넣어 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 특히 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
 - 하절기 : 직사광선, 밀폐된 공간은 피해 주십시오.
 - 동절기 : 난로 주위, 추운 장소는 피해 주십시오.

사용 방법 및 주의 사항

※ 공구를 사용하기 전에 반드시 안전상의 경고를 읽어 주십시오.

주의




금지

- 공구에 네일, 핀, 스테이플 등이 장전되지 않은 채 공타로 타정하시면 안됩니다.
공타로 타정하게 되면 내부의 범퍼가 손상되어 원활한 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- 공구를 네일, 핀, 스테이플 등의 타정 외에 다른 목적으로는 절대 사용하지 마십시오.

- 젼 제거 및 공구의 수리, 검사시에 항상 에어 라인을 분리한 후 작업하십시오.
타정중 젼 발생시 다음의 순서에 따라 젼을 제거하시기 바랍니다.
- (1) 공구로부터 에어라인을 분리하십시오.
 - (2) 노즈의 출구부에 끼인 블레이드를 안쪽으로 밀어넣으십시오.
(동근 막대등을 노즈부에 끼워 망치로 타정하여 블레이드를 밀어넣으십시오.)
 - (3) 도어를 개방하십시오.
 - (4) 드라이버나 롱로우즈등을 사용하여 끼어있는 못을 제거하십시오.



행할 것



- 주의 : - 젼 제거 및 공구의 수리, 검사시에 항상 에어라인을 분리한 후 작업하십시오.
- 본래의 상태로 완전히 재결합이 되었는지 확인한 후 에어를 연결 하십시오
- 젼이나 그 외의 이유로 인하여 주요 부품에 손상이 발생시엔 정상적인 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- 문제 발생 시엔 사용을 중지하시고 가까운 A/S점이나 판매점으로 A/S를 요청하시기 바랍니다.

작업중 피드 폴의 작동이 원활치 못하면 이로 인해 공타 및 젼 발생의 원인이 될 수 있습니다.



행할 것

- (1) 공구로부터 에어라인을 분리하십시오.
- (2) 피드 폴과 피드 피스톤에 이물질 끼임 여부 및 손상 여부를 확인하십시오.
- (3) 제품 박스에 동봉되어 있는 오일을 작동부위에 발라주십시오.

- 주의 : - 피드 폴과 체크 폴 이빨의 손상 여부, 원활한 작동 여부등을 확인하십시오.
- 정상적 작동이 되지 않을 때는 가까운 A/S점이나 판매점으로 A/S를 요청하시기 바랍니다

사용 방법 및 주의 사항

※ 공구를 사용하기 전에 반드시 안전상의 경고를 읽어 주십시오.

주의



금지

■ 타르등의 이물질 제거를 위해 청소시 가솔린, 신나등 이와 유사한 폭발성이 있는 용제를 절대로 사용해서는 안됩니다.
(청소 시 공구안으로 흘러 들어가 기계 작동시 발생하는 불꽃에 의해 폭발할 수 있습니다.)

공구를 사용함에 따라 노즈와 컨택트 풋등의 작동부에 타르나 이물질들이 달라붙게 되고, 이것은 기계의 정상적인 작동을 방해하게 됩니다. 이런 이물질을 효과적으로 제거하기 위해서 케로신(등유), 난방유(중유)나 디젤유 등을 사용하십시오.

- (1) 타르나 이물질의 제거 작업시 노즈와 도어부분외에는 기름에 잠기지 않도록 주의하십시오. (그렇지 않을 경우 몸통 내부와 매가진 부분으로 기름이 유입되어 플라스틱 부분이나 오일류의 부품에 손상을 줄 수 있습니다.)
- (2) 기계는 완전히 건조시킨 후에 사용하십시오.
(청소후 남아 있는 기름막은 오히려 타르나 이물질의 정착을 가속시켜 더 자주 타르나 이물질의 제거 작업을 하게 될 수 있습니다.)



행할 것

- (3) 컨택트 풋, 피드 폴 등의 부품들이 정상적으로 작동되는지 확인하시기 바랍니다.



점검 및 손질

■ 공구의 사용 후에는 안전하고 깨끗이 보관하십시오.

⚠ 주의



행할 것

- 점검, 손질시에는 에어의 연결을 분리시켜 주십시오.
- 에어의 연결을 분리한 후에는 매가진(탄창) 내부의 핀, 네일, 스테이플 등을 제거하십시오.
- 반드시 장갑을 끼고 점검 및 손질하여 주십시오.

⚠ 경고



금지

- 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.

-당사 서비스 지정 대리점에서 지정한 요원 이외의 사람은 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 이상작동으로 상해를 입을 수 있습니다.



행할 것

- 사용 전·후에 항상 점검해 주십시오.

-공구의 모든 조임 장치가 단단하게 체결되어 있습니까?

(지속적으로 사용할 경우 반발에 의해 조임이 느슨해질 수 있으므로 장치는 항상 단단히 체결되어야 합니다.)

-그렇지 않은 경우 공구의 고장, 파손 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.)

-공구의 공기압이 알맞게 설정되었습니까?

(5.0kgf/cm²~8.0kgf/cm²)

-작업하기 위한 안전 보호 장구를 착용 하였습니다습니까?

(보안경, 귀마개, 안전모 등)

-안전장치와 방아쇠가 원활하게 작동합니까?

(작동이 원활하지 않은 경우에는 공구를 사용하지 마시고 가까운 A/S 지정점에서 점검을 받아야 합니다.)

-부품이 마모되지는 않았습니까?

(뿔이 발사 되는 노즈부와 피스톤 블레이드가 심하게 파손되면 오작동을 일으켜 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 A/S 지정점에서 점검을 받아야 합니다.)



행할 것

- 사용 후에 올바르게 손질하여 주십시오.

-최적의 조건으로 공구를 사용하기 위해서 타카 전용 윤활제를 주입하십시오.

(공구를 사용하기 전에 에어플러그 쪽의 구멍에 공구 전용 윤활제를 3~4방울 정도 주입한 뒤 에어호스를 연결하십시오. 공구전용 윤활제 이외의 휘발유, 시너, 경유 등 다른 물질을 윤활제 대용으로 사용하시면 부품에 손상을 줄 수 있습니다.)

-공구의 보관은 깨끗하게 청소한 후 공구 박스에 넣어 두시고 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 특히 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

-손질이 끝나면 부품을 정확히 조립하십시오.

(정확한 조립이 되지 않으면 오작동으로 상해를 입을 수 있습니다.)

고장 및 제품 이상 시 조치 방법



제품에 이상이 있을 때는 서비스를 의뢰하기 전에 다음사항을 확인하여 주십시오.

행할 것

구분	증상	조치방법(서비스 의뢰)
방아쇠를 당기지 않을 경우	방아쇠에서 에어가 새어 나온다.	방아쇠를 풀어서 이물질 제거해 주고 오링이 마모되었을 경우 교환한다.
	노즈 쪽으로 에어가 새어 나온다.	실린더 가이드 오링을 교환한다. 실린더 오링을 교환한다.
	뚜껑 쪽에서 소리가 난다.	헤드밸브 내(內)오링을 교환한다. 헤드밸브를 교환한다.
방아쇠를 당길 경우	노즈 쪽에서 새는 소리가 들린다.	범퍼의 이물질을 제거해준다. 범퍼 파손 시 교환해 준다.
	뚜껑에서 이상한 소리가 들린다.	뚜껑 씰을 살펴보고 스프링 파손시 교환한다.
	작동이 전혀 안된다.	뚜껑을 풀고 헤드 밸브 작동을 확인하고 작동이 안될 경우 헤드 밸브 외(外)오링을 교환한다. 에어 플러그를 교환해 준다.
작동을 했을 경우	피스톤 후진 시 이상한 소리가 난다.	헤드 밸브를 교환한다. 피스톤 오링을 교환한다.
	공타 및 불량타가 발생한다.	피드폴 작동 상태를 확인한다.



조치 방법의 수리는 소정의 교육 훈련을 이수한 자격 소지자만이 수행할 수 있습니다.

행할 것



수리를 할 때는 반드시 JITOOL 상표가 있는 순정 부품을 사용해야 됩니다.

행할 것



기타 문의 사항은 가까운 A/S 지정점에 문의하십시오.

행할 것



수명이 다된 공구를 처분 할 때는 환경에 오염되지 않도록 본 서비스 지정점에 보내어 폐기하도록 해야 합니다.



행할 것

제품 제원


형식명	ROOFING COIL NAILER
모델명	JN45R
SIZE (mm)	267 X 267 X 113
중량	2.26(kg)
사용 공기압	5 kgf/cm ² ~8kgf/cm ²
에어 플랜지 접속경	Ø 1/4 " AIR HOSE
매가진(탄창)용량	120 Nails

못 사양

못 길이	3/4" ~ 1-3/4 " (19 ~ 45mm)
Shank Diameter	0.120 " (3.05mm)
Head Diameter	0.413 " (10.5mm)



EXPLODED DIAGRAM OF JN45R



(REV:2021.07.07)

부품 리스트

JN45R (3/4" TO 1 3/4" ROOFING COIL NAILER)

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY
1	볼트 (M6X15L)	ZN-06-150	41	40	벨브 플랜지 오링 (하)	NV-V-006	1	78	피드 피스톤 오링 (상)	JN45R-G-014	1
2	볼트 (M5X25L)	Z-05-250	4	41	올린저 오링	CT64-V-008	2	79	핀 리테이너	JN45R-M-008	4
3	배기 커버 외셴	CT64-C-007	1	42	플랜지 스프링	CT64-V-009	1	80	피드 롤	JN45R-G-004	1
4	배기 커버	JN45R-C-003	1	43	플랜지	NV-V-010	1	81	피드 플랜	JN45R-G-006	1
5	가이드 롤러	JN45R-C-004	2	44	올린저 캡	NV-V-012	1	82	피드 롤 스프링	JN45R-G-005	1
6	노송입 페드	JN45R-C-005	2	45	벨브 세트	NV-V-P001	1	83	체크 롤 핀	JN45R-G-009	1
7	캡	JN45R-C-001	1	46	캡스 다이어리 리테이너	JN45R-S-017	1	84	도어 래치	JN45R-G-010	1
8	개조트	JN45R-C-002	1	47	콘택트 탭	JN45R-S-001	1	85	도어 래치 스프링	JN45R-G-011	1
9	피스톤 스톱퍼	JN45R-H-005	1	48	캡스 다이어리 세트	JN45R-S-P001	1	86	체크 롤	JN45R-G-007	1
10	캡 스프링	JN45R-H-006	1	49	캡스 다이어리	JN45R-S-010	1	87	체크 롤 스프링	JN45R-G-008	1
11	캡 스프링	JN45R-H-003	1	50	볼 (φ3.2)	B-032	1	88	도어	JN45R-G-002	1
12	헤드 벨브 오링 (한)	JN45R-H-004	1	51	볼 스프링	JN45R-S-012	1	89	싱글 게이지 세트	JN45R-L-P001	1
13	헤드 벨브	JN45R-H-001	1	52	무두 볼트 (M4X4L)	ZS-04-040	1	90	싱글 게이지 바디	JN45R-L-001	1
14	헤드 벨브 오링 (아우)	JN45R-H-002	1	53	콘택트 풋	JN45R-S-015	1	91	클릭 레버 (왼쪽)	JN45R-L-003	1
15	헤드 벨브 실	JN45R-A-004	1	54	도어 핀	JN45R-G-003	1	92	클릭 레버 스프링	JN45R-L-004	1
16	필라	JN45R-P-001	1	55	볼트 (M6X20L)	ZN-06-200	4	93	클릭 레버 (오른쪽)	JN45R-L-002	1
17	피스톤 세트	JN45R-P-003	1	57	롤핀 (φ2.5X10L)	R-25-100	1	94	싱글 게이지 플레이트	JN45R-L-005	1
18	피스톤 오링	JN45R-A-001	1	58	내일 스톱퍼 스프링	JN45R-G-019	1	95	매거진 커버	JN45R-M-002	1
19	피스톤	JN45R-A-002	1	59	내일 스톱퍼	JN45R-G-018	1	96	롤핀	JN45R-M-016	1
20	싱글 가이드 오링	JNS45-A-005	1	60	노즈	JN45R-G-001	1	97	도그 머리 볼트 (M4X45L)	ZR-04-450	1
21	싱글 가이드	JN45R-A-001	1	61	노즈 오링	JN45R-B-010	1	98	링 플레이트	JN45R-M-015	1
22	싱글 가이드 오링	CT64-A-002	1	62	리테이너	CT64-S-006	1	99	롤핀	JN45R-M-004	1
23	싱글 가이드 오링	JN45R-A-007	1	63	커넥터	JN45R-S-002	1	100	롤핀	JN45R-M-003	1
24	싱글 가이드 오링	JN45R-A-003	1	64	커넥터 스프링	JN45R-S-004	1	101	프로그래머 (오른쪽)	JN45R-M-017	1
25	롤핀	JN45R-B-001	1	65	커넥터 롤러	JN45R-S-005	1	102	매거진 바디	JN45R-M-001	1
26	롤핀	JN45R-B-004	1	66	커넥터 좌우링	JN45R-S-003	1	103	락 나트 (for M4)	NN-04	1
27	그릴	422-B-003	1	67	피딩라인 홀 실	JN45R-B-009	1	104	프로그래머 (왼쪽)	JN45R-M-018	1
28	그릴 오링	422-B-002	1	68	결방아외	JN45R-T-007	1	105	매거진 핀	JN45R-M-007	1
29	롤핀	CT64-B-006	1	69	롤핀 (φ3X28L)	R-30-280	1	106	볼트 (M5X20L)	Z-05-200	1
30	롤핀	CT64-B-005	1	70	수방아외	JN45R-T-002	1	107	부싱	JN45R-M-019	1
31	롤핀	NV-V-013	2	71	롤핀 (φ2.5X16L)	R-25-160	1	108	락 나트 (for M5)	NN-05	1
32	롤핀	NV-V-001	1	72	스프링 (φ2.4)	IS-240	1	109	롤핀 (φ3x22)	R-30-220	1
33	롤핀	CT64-V-011	1	73	피스톤 캡	JN45R-G-017	1	110	핀 리테이너	CS-28/38-G-008	1
34	롤핀	NV-V-003	1	74	피스톤 벨퍼	JN45R-G-015	1	111	방아외 핀	JN45R-T-008	1
35	롤핀	NV-V-004	1	75	피스톤 스프링	JN45R-G-016	1	112	핀 스톱퍼 오링	CT64-M-008	1
36	롤핀	NV-V-007	1	76	피스톤 오링 (슬림)	JN45R-G-013	1				
37	롤핀	CT64-V-005	1	77	피스톤	JN45R-G-012	1				

** 상기 부품은 자사의 사양으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(개정일 : 2021/07/07)

제일타카 전국 A/S 지정점

전국 서비스 센터			타카	콤프레샤	보충공구	031-527-5452	남양주시 오남읍	0	0
인천영업소	032-766-7490	남구 영전로	0	0	성신동	031-528-1788	남양주시 오남읍	0	0
서해영업소	031-683-5022	평택시 정북면	0	0	아리랑공구	031-511-9924	남양주시 화도읍	0	0
대전영업소	042-636-0040	동구 구도동	0	0	가나엔지니어링	031-594-0034	남양주시 화도읍	0	0
광주영업소	062-526-8295	북구 경양로	0	0	공구백화점	031-866-0945	동두천시 성연동	0	0
대구영업소	053-421-8294	서구 문화로	0	0	영문동공구	032-657-7686	부천시 소사구	0	0
경남영업소	055-329-3755	김해시 분성로	0	0	종합공구백화점	031-752-3532	성남시 수정구	0	0
부산영업소	051-303-9800	사상구 모덕로	0	0	정계공구	031-752-0938	성남시 줄원구	0	0
서 울			타카	콤프레샤	제일동공구	031-756-8609	성남시 줄원구	0	0
부흥철물	02-479-3455	강동구 성내동	0	0	대강기기사서	031-295-0945	수원시 권선구	0	0
제일종합공구	02-479-1989	강동구 전포2동	0	0	신흥동공구	031-224-2743	수원시 팔달구	0	0
신관공구	02-474-9695	강동구 전포동	0	0	형종합공구	031-241-2853	수원시 팔달구	0	0
미래산업공구	02-980-0483	강북구 미아동	0	0	제일종합공구	031-257-2909	수원시 팔달구	0	0
원공구	02-903-0989	강북구 수유동	0	0	동명종합공구	031-2523809	수원시 팔달구	0	0
한공구	02-882-0989	관악구 신원동	0	0	시흥월드	031-430-4959	시흥시 정왕동	0	0
금호공구	02-877-9933	관악구 은천동	0	0	태영공구	031-408-0949	안산시 이월동	0	0
준영YNS	02-455-0989	광진구 구의동	0	0	안성공구	031-671-3909	안산시 인지동	0	0
미감시스템	02-2625-7291	구로구 구로동	0	0	인덕공구	031-424-2611	안양시 동안구	0	0
돌말상사	02-2634-8516	구로구 구로동	0	0	캠달공구	031-479-0598	안양시 동안구	0	0
수리공구	02-806-8338	금천구 시흥동	0	0	진양공구	031-372-9647	오산시 원동	0	0
영진공구	02-744-0975	동대문구 답십리동	0	0	대교종합공구	031-775-0904	양평군 양평읍	0	0
창안종합공구	02-2215-0909	동대문구 답십리동	0	0	동백종합공구	031-282-0900	윤천시 기흥구	0	0
전진종합상사	02-2247-1388	동대문구 장안동	0	0	동부종합공구	031-338-0946	윤천시 모현면	0	0
신일공구	02-572-5092	서초구 양재1동	0	0	수지종합공구	031-262-0095	윤천시 수지구	0	0
양재공구	02-576-0989	서초구 양재동	0	0	영일공구	031-871-0109	의정부시 가농동	0	0
성원화스너	02-498-4209	성동구 송정동	0	0	진영공구	031-844-0989	의정부시 의정부동	0	0
해광종합공구	02-2602-0942	영선구 신월1동	0	0	유원상사	031-638-0967	이천시 사들동	0	0
공할종합공구	02-2695-0989	영선구 신월동	0	0	신화건설공구	031-634-0915	이천시 줄리동	0	0
거산종합공구	02-908-0949	영선구 중영로	0	0	제일동 마트	031-653-0945	평택시 신대동	0	0
범진철물	02-844-2121	영등포구 대림3동	0	0	이서E&T	031-686-8806	평택시 포승읍	0	0
강남동공구	02-2676-1127	영등포구 영등포동	0	0	공구장사	031-794-0904	하남시 덕풍동	0	0
다되는공구	02-383-0909	은평구 대조동	0	0	민성종합공구	031-8015-0981	화성시 반송동	0	0
유일공구	02-384-0909	은평구 역촌동	0	0	현대기계공구	031-356-0944	화성시 팔탄면	0	0
정계공구	02-309-1980	은평구 역촌동	0	0	인천광역시				
녹번종합공구	02-386-9801	은평구 용암1동	0	0	강화유업	032-932-0641	강화군 강화읍	0	0
서원콤프레샤	02-2273-8965	종구 수로동	0	0	형제 공구	032-542-5365	계양구 계산동	0	0
삼익동공구	02-313-7516	종구 중림동	0	0	유림공구	032-888-0991	남구 송의동	0	0
대영상사	02-2208-0953	중랑구 면목8동	0	0	이월스	032-889-2209	남구 송의동	0	0
OK공구	02-494-0989	중랑구 상봉동	0	0	도일종합공구	032-872-2109	남구 주안동	0	0
경 기 도			타카	콤프레샤	광진공구	032-428-1810	남동구 간석동	0	0
창대공구	031-559-3201	가령군 가령면	0	0	대일기계	032-421-8141	남동구 구월동	0	0
제일타카(고양)	031-962-0935	고양시 덕양구	0	0	상원종합공구	032-422-0909	남동구 구월동	0	0
건악공구	031-919-0409	고양시 일산구	0	0	근공교역	032-571-0275	동구 송림동	0	0
문화공구	031-969-0988	고양시 일산동구	0	0	영진상사	032-589-0902	동구 송림동	0	0
합작종합공구	031-903-0946	고양시 일산동구	0	0	마니통상	032-763-2886	동구 송림동	0	0
공구119	031-769-5409	광주시 장지동	0	0	진성기계공구	032-588-1962	동구 송림동	0	0
근흥공구	031-798-0948	광주시 초월면	0	0	부흥철물	032-529-8974	부평구 부평동	0	0
세창종합상사	031-797-6166	광주시 초월읍	0	0	공구장사	032-512-0904	부평구 부평동	0	0
근흥종합공구	031-768-0808	오포읍 오포대로	0	0	대전광역시				
선진공구	031-982-3509	김포시 대곶면	0	0	대학동공구	042-670-8027	대덕구 대학동	0	0
동신종합공구	031-998-4909	김포시 양촌면	0	0	삼점상사	042-621-7778	대덕구 오정동	0	0

제일타카 전국 A/S 지정점

오정공구	042-636-3477	대덕구 오정동	0	0	보성종합공구	053-556-9875	중구 달성로	0	0
완양공구상사	042-634-3309	대덕구 오정동	0	0	선산옥공	053-426-9430	중구 동민1가	0	
와와돌	042-625-8916	동구 동대천로	0	0	경산옥공박희점	053-424-5818	중구 태평로	0	0
돌보종합공구	042-250-1048	동구 원동	0	0	영남공구상사	053-422-8609	중구 태평로3가	0	0
대관종합공구	042-528-0949	서구 도마2동	0		부산광역시		타카	클럼프사	
현대종합공구	042-531-4470	서구 도마동	0	0	진흥목공구	051-971-6689	강서구 강동동	0	
충 청 도		타카	클럼프사		진흥기계공구	051-634-5800	동구 범일2동	0	
대풍상사	041-753-4270	금산군 금산읍	0		대풍돌공구	051-554-2081	동래구 낙민동	0	
현진공구	041-936-0955	보령시 동대동	0		세림종합상사	051-311-0648	사상구 감전동	0	
대경공구	041-667-5003	서산시 잠봉동	0	0	대우철물공구	051-245-2909	서구 도성동2가	0	
제일공구	041-665-0106	서산시 돌문동	0	0	24시공구	051-865-0634	연제구 연산동	0	
미천종합상사	043-881-0989	울성군 갑곡면	0		영은교역	051-315-6658	강서구 유평단지1호	0	0
삼거리공구	043-646-0908	제천시 화산동	0	0	돌테크	051-522-9948	금정구 금사동	0	0
제일돌공구	041-551-1525	천안시 사직동	0	0	지주목공구	051-743-5889	금정구 장전동	0	0
성일종합상사	043-215-0944	정주시 상당구	0		세원종합상사	051-311-0648	사상구 감전동	0	0
명성돌공구	043-215-0988	정주시 상당구	0	0	경 상 도		타카	클럼프사	
계양종합상사	043-259-8171	정주시 상당구	0	0	공구마트	055-633-8983	거제시 장영동	0	
선일종합상사	043-234-3609	정주시 흥덕구	0		제일옥공구철물	055-325-0988	김해시 분성로	0	0
광주광역시		타카	클럼프사		광명목공구	055-242-0990	마산시 합포구	0	0
유성철물금속	062-522-9507	북구 우산동	0		박방종합공구	055-833-1789	사천시 돌금동	0	
한옥기업	062-511-3700	북구 운암2동	0		동신종합공구	055-382-5657	양산시 남부동	0	
탑철물공구	062-526-2609	북구 운암동	0		평양물집	055-741-4291	진주시 불곡동	0	
제일철물공구	062-527-0977	북구 중흥동	0		남강철물	055-762-1672	진주시 상대동	0	0
신성돌테크	062-369-3651	서구 득림로	0	0	계양산업공구	055-759-0989	진주시 상평동	0	
리오	062-513-4568	서구 동천동	0		산흥철물	055-757-4007	진주시 상평동	0	
철오공구	062-603-0942	서구 매월동	0	0	정계천공구	055-757-6755	진주시 하대동	0	
세광공구	062-603-3111	서구 매월동	0	0	신흥공구	055-294-0966	창원시 마산회원구	0	
화정돌공구	062-364-3370	서구 양동	0	0	태양목공구	055-297-3544	창원시 마산회원구	0	
영재철물	062-366-0989	서구 천변차로	0		옥달공구사	055-237-6109	창원시 의창구 명서동	0	
전 리 도		타카	클럼프사		성보기공	055-265-4001	창원시 의창구 팔용동	0	
월계공구박희점	061-743-4470	순천시 덕암동	0		전해종합공구	055-542-0956	창원시 진해구 경화동	0	
명성철물장식	061-741-4456	순천시 풍덕동	0		삼일공구	055-583-3109	함안군 가야읍 말산리	0	
동신철물전재	061-651-6062	여수시 둔덕동	0		동일종합상사	053-815-1474	경산시 중방동	0	
세계철물공구	061-682-8970	여수시 화산2길	0		종합상사기광	054-773-1038	경주시 외동읍오화리	0	0
남흥공구	063-564-0409	고창군 고창읍	0		동보종합상사	054-777-0948	경주시 원화로	0	
완일전재공구	063-544-1254	김제시 신흥길 18	0	0	계양김전센터	054-431-0985	김천시 아포대로 32	0	0
제일기계공구	063-636-0989	남원시 금동	0	0	하나기업	054-933-0620	성주군 선남면 선원리	0	
반도공구	063-842-9694	익산시 평화동	0		천평제일종합공구	054-920-0989	철곡군 다산면 금화리	0	0
제일공구	063-842-2670	익산시 평화동	0	0	포항자재센터	054-281-9788	포항시 남구 대강동	0	0
종합철물점	063-243-2315	전주시 덕진구	0	0	보쉬돌링등보철물	054-244-2085	포항시 북구 죽도동	0	0
동양돌공구	063-251-2723	전주시 완산구	0		강 원 도		타카	클럼프사	
관진기계공구	063-531-0860	정읍시 연지동	0	0	대광기계공구	033-642-4161	강릉시 옥천동	0	0
대구광역시		타카	클럼프사		강릉기계공구	033-648-8909	강릉시 고동	0	
파산전돌기기	053-253-2078	중구 북성로2가	0	0	계 주 도		타카	클럼프사	
금강연진	053-256-8281	중구 서약동	0	0	계주돌공구	064-758-0234	제주시 용담1동	0	0
해동건설기계	053-252-7678	중구 인교동	0	0	용신공구마트	064-763-0310	서귀포시 일주동로	0	
명성돌센터	053-632-3182	달서구 진천동	0		공구이마트	064-702-0982	제주시 사평2길	0	
에어샵	053-604-0907	북구 산격동 1629	0						
남수철물	053-425-1689	북구 칠성1가	0						
신영목공종합	053-423-8465	북구 칠성2가	0						
원계목공철물	053-431-3778	북구 칠성시장로	0	0					
									REV.2016.1


품질 보증서

- 제일타카(주)에서 제작된 제품(Nailer, Stapler, Pinner 등)은 최상의 재료와 최고 수준의 제작 기술을 활용하여 설계・제작되었습니다.
제품 보증 기간내에 발생된 고객 불만족 사항에 대해서는 제일타카(주)가 인정하는 검사자(해당 A/S 실무 담당자 또는 그 이상자)의 기술 검토를 통해 재료의 결함, 부품의 결함, 제작・기술상의 결함으로 결정된 경우에 한하여 무상으로 수리 및 부품 교체의 서비스를 받을 수 있습니다.
- 고객만족도 100%달성이라는 품질목표로 품질제일주의를 지향하고 있는 제일타카(주)의 제품보증을 기한을 아래와 같이 기술하여 소비자의 편의를 제공하고자 합니다.
- 1)부품 보증(피스톤 세트, 피스톤 오링, 헤드벨브 오링)
-최종 사용자가 구입한 날로부터 45일
 - 2)본체 주조물(Body, Cap)
-최종 사용자가 구입한 날로부터 1년
 - 3) 기타부품
-최종 사용자가 구입한 날로부터 90일
 - 4)무상 수리 및 부품 교체 서비스 조건
 - a.철결하고 견조한 규격된 공기압만을 사용한 경우 (5.0kgf/cm²~8.0kgf/cm²)
 - b.제품 설명서에 명기된 내용(안전 수칙, 사용 방법 및 주의사항 등)을 준수하여 사용한 경우
 - c.최종 사용자가 구입한 제품이 보증기간 내에 있음을 입증할 수 있는 구매 영수증이나 기타 증빙서류를 첨부하여 본사지정 A/S 센터에 제품을 반납한 경우
 단, 운송비는 최종 사용자가 선불 지급 처리하고 소비자 귀책 여부에 따라 자사에서 운송비 지급
- 위 사항들이 모두 만족된 조건하에서 무상 서비스를 받을 수 있으며 제품을 임의로 개조하여 사용하였을 경우 또는 JITOOL 순정부품을 사용하지 않았을 경우 무상서비스를 받을 수 없습니다.
- 문서로 명시하지 않은 그 외의 보증은 어떠한 경우라도 적용되지 않으며 보증실패(해당 A/S 실무담당자 불인정)로부터 초래될 우연적, 필연적, 직접적, 간접적 배상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 이 제품의 구매자에 대한 제일타카(주)의 제품 보증 위반, 계약위반, 불법 행위로부터 발생하는 손실이나 손해에 대한 제일타카(주)의 채무에 대한 의무는 권리채무를 발생시킨 본 제품의 가격을 초과할 수 없습니다.
- 이 제품의 사용과 관련된 모든 책임은 상기 명시된 보증기간의 만료와 동시에 소멸됩니다.

제품 보증 카드				
모델명			Serial No.	
구입처	상호명		구입일자	
	소재지		Tel.	
구매자	성명		Tel.	
	주소			
 제일타카(주)				

※공구 구입 즉시 제품 보증 카드를 작성해 주시기 바랍니다.

메 모



CONTENTS (INDEX)

	Page
1. Safety Instructions -----	25
2. Specifications and Technical Data -----	28
3. Instructions for Operation -----	29
4. Maintenance and Inspection -----	33
5. Service and Repairs -----	35
6. Maintenance Chart & Operator Troubleshooting -----	36

Responsibility of Distributor



When selling this tool, all the salespersons and distributors who deal in the tool must make sure that a consumer reads and understands the instructions before using it.

Responsibility of Employer



All the employers who use this tool must observe safety regulations and all the other guidelines in this manual to keep a user and those around him or her safe and to use it correctly, and must have a user read and understand the instructions before using it.

DANGER

Dangerous and improper use of the nailer can result in death or serious injury.

This manual features safety information for your safety.

Be sure to read and understand this manual before using this tool.

Please keep this manual well to allow other workers to read it before using this tool.

DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS

DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.


CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or may cause a damage to the tool.

1. SAFETY INSTRUCTIONS



1. Be sure to put goggles on before operation.



Since a nail fired wrongly through careless handling can spring out or you are always exposed to danger that can be caused by dust and extraneous substances dispersed by exhausted air, you must always wear goggles for operation. Goggles should meet requirements of ANSI Z89.1-1997 and be able to protect both the front and the sides. An employer has responsibility for having workers and all the other persons wear protective equipment in a workshop.

2. Put on hearing protective equipment in certain working environment.




In working environment exposed to loudness which may result in hearing loss, an employer (management) must provide hearing protection equipment to a user and others in the workshop and a worker must wear it if necessary.

3. Never use any power source but compressed air.




As this tool is designed and manufactured to operate using air pressure that is generated by an air compressor authorized by an safety certification authority, you cannot use any kind of gas—combustible gases such as oxygen and acetylene—except this. Otherwise, it may not only cause mechanical trouble but also malfunction or explosion, resulting in infliction of fatal injury on a user or those around him or her.

4. Use it within the optimum range of air pressure.



This tool is designed to operate within a range of pressure between 70 psi and 120 psi (or between 5 kgf/cm² and 8 kgf/cm²). Connect this tool to a pressure controllable device so that you can work under fixed pressure. When operating this tool, never use it under pressure of 120 psi (or 8 kgf/cm²) and over. This tool can blow up when connected to pressure higher than 200 psi (or 14 kgf/cm²).

5. Don't use it near inflammables (combustibles).



Never operate this tool near inflammables (such as thinner and gasoline). Combustible gas from such materials can be cked into a compressor and compressed together with air, possibly resulting in explosion.

6. Be careful not to aim or fire it toward yourself or any other person in any case.

You should be careful not to aim it toward yourself or any other person in any case whether the tool is loaded with nails or not. Then, even if malfunction or undesired firing occurs, you can minimize damage caused by the fired nail. Otherwise, it may result in serious injury.

7. Never touch the trigger except when this tool operates for work.

Never touch the trigger except when air is connected to this tool, which operates for work. It is especially very dangerous to change the position or move around during operation with your finger fixed on the trigger, and you may not do any similar action. Otherwise, possible carelessness may result in infliction of serious injury on a user or those around him or her.



8. Connect a proper connector to this tool correctly.

The connector for this tool should never have pressure kept when air supply is cut off. If an improper part is applied, then the tool can operate due to pressure left within it even after the air line is disconnected, possibly resulting in injury.

9. Disconnect the air line and empty the nails out of the magazine in case that the tool isn't used.

Be sure to cut off air supply and empty the nail magazine when the work is completed or when you move to another workshop, maintain, disassemble, or repair this tool, or clear jam. Make sure that the air line is disconnected in loading the magazine with nails again.



10. Make sure that each fastener is locked tightly.

The tool can be damaged if you use it with each fastener loosened, or screws or bolts assembled wrongly. Make sure that all screws and bolts are assembled correctly and tightly before using the tool.

11. Never let a worker remove or manipulate a safety device, or recompose the tool at his or her discretion.

If you remove a safety device, or manipulate or recompose the tool at will, it can cause a drop in performance and breakdown of the tool and result in injury due to mechanical trouble and malfunction.

12. Be sure to disconnect the air line and empty nails out of the container if the tool is not used.

You must disconnect the air line and empty the nail container when the work is completed or suspended, when you go out of a workshop, when you move or transfer the tool, or on other occasions.

13. Stick the muzzle correctly to the target plane for nailing.

If correct nailing is not implemented on the target plane, the fired nail can spring out, possibly resulting in injury.

14. You are prohibited from using the tool for other purposes than nailing and from throwing or dropping it.

The resultant shock can cause damage to main parts or malfunction, possibly resulting in injury.

15. Never nail hard or thin objects, an edge of the target surface, or a nailhead already driven.

Otherwise, the nail fails to be driven in but springs out, thus inflicting an injury on a worker or those around him or her.

16. Conduct operations in an upright and safe position all the time.

Long-time work in an unstable and wrong position may put excessive stress on the body, possibly resulting in an injury.

17. You are prohibited from using any kind of nail except collated nails for roofing used for this tool.


18. When the temperature falls below zero, it is important to note that you should Keep the tool warm in a safe and convenient way.

If you fail to do this, make the tool get warm according to the following procedure.

- ① Control air pressure in the range of 40psi to 70psi.
- ② Remove all the nails loaded in the tool.
- ③ Connect the air line to the tool and try mock nailing.
 - Keep pressure low enough to operate the tool in a proper way.
 - Operate it slowly to let the actuator get warm.
 - Piston operation helps bumper and O-ring maintain the original elasticity.

2. SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

1. Name of Parts



2. Specifications of Nailer

Dimensions Length×Height×Width	10-1/2" x 10-1/2" x 4-7/16" (267mm x 267mm x 113mm)
Weight	4.98 lbs (2.26 kg)
Operating Pressure	70 ~ 120 psi (5 ~ 8 kgf/cm ²)
Nail Capacity	120 Nails
Air Consumption	1.39ℓ at 100psi(7 kgf/cm ²) operating pressure
Air Inlet	1/4" NPT

3. Fastener Specifications

Nail Length	3/4" ~ 1-3/4" (19mm ~ 45mm)
Shank Diameter	0.120" (3.05mm)
Head Diameter	0.413" (10.5mm)

4. Technical Data

① Noise
A-weighted single-event ----- LWA, 1s, d 99.4dB
sound power level
A-weighted single-event ----- LpA, 1s, d 86.4dB
emission sound pressure
level at work station

These values are determined and documented in accordance to EN12549:1999.

② Vibration

Vibration characteristic value ---- 6.14 m/s²

These values are determined and documented in accordance to ISO 8662-11.

This value is a tool-related characteristic value and does not represent the influence of the hand-arm-system when using the tool.

An influence to the hand-arm-system when using the tool will for example depend on the gripping force, the contact pressure force, the working direction, the

adjustment of mains supply, the workpiece, the workpiece support.

5. Applications

- * Fastening asphalt and fiberglass shingles
- * Siding installation
- * Wooden box assembly

3. Instructions for Operation

<Instructions for Operation>

✖ Be sure to read the safety instruction before using this tool.

Preparations

1. Be sure to put on personal protective equipments—for example, goggles, earplugs, safety cap—before using this tool.
2. Be sure to use an air compressor authorized by the safety certification authority as a pressure source for operating this tool within the optimum range of pressure (70~120psi).
3. Make sure that this tool has no trouble about the safety device, the trigger, fasteners such as bolts, and so on.
4. Inject three or four drops of oil used exclusively for a nailer into the air plug before using this tool. (Do this regularly once a day if possible.)
5. Check the air line and the air connector for damage and don't use longer air line than necessary (over 5m).

Preliminary Checkup

1. To give a checkup to the tool, adjust the operating pressure to 70 psi (5 kgf/cm²) before air connection.
2. First, stick the contact arm to the working plane and pull the trigger (single fire); then, stick the contact arm toward the working plane with the trigger pulled and fire (contact fire).
3. Keep pressure low as far as it may cause no trouble in operation within the optimum range of pressure according to hardness of the working plane and length of nails.

1.Magazine Cover Opening.


- ① Push the door latch up, following the arrows in pictures, and open the door.
- ② Turn the magazine cover open.



Before Open

After Open


2.Platform Adjustment



Adjust the platform position upward or downward according to the length of nails to use. Pull up and turn the platform clockwise to adjust the platform position upward; pull up and turn the platform counterclockwise to adjust it downward. Platform control position is controlled in four stages by nail size as follows:

1-3/4" (45mm) Length Nail	Bottom Position
1-1/4", 1-1/2" (32, 38mm) Length Nail	Middle Position
3/4", 7/8", 1" (19, 22, 25mm) Length Nail	Top Position

3. Nail Loading



- ① Insert coil nails into the platform of the magazine.
- ② Loosen the second collated nail sufficiently to fix at the feed pawl of the nose and then put it between the teeth of the feed pawl with the nail head arranged well in the guide line of the nose.
- ③ Close the magazine cover.
- ④ Close the door and make sure that the door latch is fixed correctly.
(If the door fails to be fixed properly, make sure that the head of coil nail is arranged in the guide line of the nose correctly.)

4. Shingle Gauge

WARNING



This kind of gauge is used to adjust a gap between shingles. It can be adjusted conveniently without special tools. Adjustable gaps for shingle gauge range from 4-1/2" to 8" (113~200mm) and projection of each part is adjustable in 0.2" (5mm) gap.


5. Driving Contact Foot Depth Adjustment Dial




WARNING

Be sure to disconnect the air line in operating the dial to adjust depth.

- 1) Use it when it is necessary to adjust depth due to a change in length of nails and quality and thickness of nailing targets and when you attempt to set proper nailing depth without adjusting operating pressure.
- 2) See stamp pattern on the contact arm side for depth adjustment by turning the dial.



6. Methods of Operation



1) Contact Fire Operation

Push contact arm toward the working plane with the trigger already pulled for successive operation.

- ① Pull the trigger.
- ② Push contact arm down.

2) Single Fire Operation

Pull the trigger with contact arm already pushed toward the working plane for single operation.

- ① Push contact arm down.
- ② Pull the trigger.

4. Maintenance and Inspection

<Caution prior to inspection and maintenance>

※ Be sure to read the safety instruction before inspecting or maintaining this tool.


WARNING

Be sure to disconnect the air line before clearing jam, or repairing or inspecting the tool.

1) Clearing a Jam

If jam occurs during the nailing process, clear it according to the following procedure.

- ① Disconnect the air line from the tool.
- ② Push blade caught in the outlet of the nose to the inside.
(Do this by putting, say, a round rod in the outlet of the nose and driving it in with a hammer.)
- ③ Open the door.
- ④ Use a screw driver or a long nose to remove nails caught in.



CAUTION

- After clearing jam, make sure that the product has no trouble before using it.
- If jam or other factors damage main parts, it can prevent normal operation.
- If any trouble occurs, stop using the tool and ask a nearby A/S center or a distributor for A/S.

2) Operation Trouble of Feed Pawl

If feed pawl fails to run smoothly during operation, it can cause mock nailing and jam to occur.

- ① Disconnect the air line from the tool.
- ② Inspect if feed pawl and feed shaft have foreign bodies caught in or are damaged.
- ③ Apply lubricant contained in the product box on the actuator.

⚠ CAUTION

- Inspect if feed pawl and check pawl teeth are damaged and operate smoothly, and ask a nearby A/S center or a distributor for A/S in case of abnormal operation.

3) Removal of Foreign Bodies and Tar from Tool

⚠ WARNING

Never use gasoline, thinner, or similar explosive solvents to clear foreign bodies including tar. (It can flow into the tool during clearing work and result in explosion due to a flame occurring during operation.)

While you use the tool, tar or foreign bodies can stick to the actuators such as the nose and the contact foot, which may prevent it from operating normally. Use kerosene (paraffin), heating oil (heavy oil), or diesel oil to clear these foreign bodies effectively.

- ① Be careful to prevent any part except the nose and the door from soaking in oil in clearing tar or foreign bodies. (Otherwise, oil can flow into the body and the magazine, resulting in damage to plastic or O-ring parts.)
- ② Dry the tool completely before using it.
(Oil film left after clearing can rather accelerate adhesion of tar or foreign bodies, thus causing you to clear them more frequently.)
- ③ Make sure that parts such as the contact foot and the feed pawl operate normally.



4) Inspecting the Magazine

- ① Disconnect the air line from the tool.
- ② Inspect if the inside of the magazine is cleared or damaged.
(Foreign bodies such as wood pieces and dust in the actuator of the platform inside the magazine can prevent it from operating smoothly.)

5) Storing

- ① When not in use for an extended period, apply a thin coat of the lubricant to the steel parts to avoid rust.
- ② Do not store the Nailer in a cold weather environment. Keep the Nailer in a warm area.
- ③ When not in use, the Nailer should be stored in a warm and dry place. Keep out of reach of children.
- ④ All quality Nailers will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from the normal use.

6) Maintenance Chart (Reference)

7) Operator Troubleshooting (Reference)

★ Supplement to the operating instruction

According to the European Norm EN 792-13 the regulation is valid from 01.01.2001 that all fastener driving tools with contact actuation must be marked with the symbol "Do not use on scaffoldings, ladders" and they shall not be used for specific application for example:

- * When changing one driving location to another involves the use of scaffoldings, stairs, ladders or ladder alike constructions e.g. roof laths,
- * closing boxes or crates,
- * fitting transportation safety systems e.g. on vehicles and wagons.

5. Service and Repairs (A/S Request)

WARNING

- It is important to note that users or distributors who want to have this tool repaired must get A/S from A/S personnel trained in JITOOL.
- Use only parts supplied or authorized by JITOOL for repair.

6. Maintenance Chart & Operator Troubleshooting

1) Maintenance Chart

Practice	Reason	Method
Drain air line filter daily	Prevent accumulation of moisture and dirt.	Open manual petcock.
Keep lubricator filled.	Keep the tool lubricated	Fill with JITOOL pneumatic tool lubricant.
Clean element – then blow air through filter in direction opposite to normal flow.	Prevent clogging of filter with dirt.	Follow manufacturer's instructions.
Clean magazine and feeder mechanism.	Prevent a jam & Dry fire.	Blow clean daily.
Lubricate the Tool after nailing.	Extend the tool life.	Supply 2~3 drops of lubricant into the tool.
Drain air compressor.	Keep the tool operated properly.	Open petcock on air compressor tank.

2) Operator Troubleshooting

Problem	Check Method	Correction
Tool operates, but no nail is driven.	Check air pressure.	Reduce air pressure. (70~120psi)
	Open door. Check for a jam.	Clean a jam. (Refer to 4-1)
	Check for proper nail.	Use only recommended nails.
	Check for feed piston operation	Clean and lubricate.
Tool does not operate.	Check air line & Plug	Check for air line connection and damage to fitting part (Change it in case of damage)
	Check for abnormality in head valve	Change O-ring in case of damage

Weak drive. Slow to cycle.	Check air pressure.	Reduce air pressure. (70~120psi)
	Check position Piston set.	Readjust.
	–	Supply of lubricant into the tool.
	Driver blade worn or damaged?	Part change (Contact JITOOL or Distributor)
	Piston O–ring worn or damaged?	
Nail driven too deep or shallow	Check air pressure.	Reduce air pressure. (70~120psi)
Skipping nails, Intermittent feed.	Check air pressure.	Reduce air pressure. (70~120psi)
	Check for proper nail.	Use only recommended nails.
	–	Supply of lubricant into the tool.
	Check position of platform in magazine.	Adjust platform to proper position.
	Piston O–ring cut or heavily worn ?	Part change. (Contact JITOOL or Distributor)
Drives properly during normal operation, but does not drive fully at faster nailing speeds.	Check air pressure.	Reduce air pressure. (70~120psi)
	Check inside diameter of air hose.	Use larger air hose.

CONTENIDOS (ÍNDICE)

	Page
1. Instrucciones de seguridad -----	39
2. Especificaciones y datos técnicos -----	42
3. Instrucciones para operar -----	43
4. Mantenimiento e inspección -----	47
5. Servicios y reparación -----	49
6. Tabla de Mantenimiento y Métodos para reparar -----	50

Responsabilidad del Distribuidor



Cuando venden esta herramienta, todos los vendedores y los distribuidores que la trantan deben asegurar de que los consumidores lean y comprendan las instrucciones antes de utilizarla.

Responsabilidad del empleador



Todos los empleadores que usan esta herramienta deben seguir los reglamentos de seguridad y todas las instrucciones de este manual para que los usuarios y las personas que están alrededor sean seguros y la usen correctamente, y deben hacerles leer y entender las instrucciones antes de utilizarla.

PELIGRO

El uso peligroso e incorrecto de la clavadora puede traer la muerte o la herida grave.

Este manual contiene la información de la seguridad.

Deben leer y comprender este manual antes de usar esta herramienta.

Por favor guarde bien este manual para que otros trabajadores lo lean antes de usa la herramienta.

DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS DE SEÑALES.

PELIGRO

Se indica una situación inminentemente peligroso que traiga la muerte o la herida grave si no sigue el contenido de este señal.

ADVERTENCIA

Se indica una situación potencialmente peligroso que puedan traer la muerte o la herida grave si no sigue el contenido de este señal.


AVISO

Se indica una situación potencialmente peligroso que puedan traer una herida leve o causar una avería de máquina si no sigue el contenido de este señal.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


⚠ PELIGRO

1. Deba ponerse las gafas protectoras antes de la operación.



Como un clavo que se lanza incorrectamente por el descuido de manipulación pueda saltar y usted siempre está expuesto al peligro que se causa por el polvo y otras sustancias ajenas dispersados por los aires echados, siempre debe ponerse las gafas protectoras durante la operación. Las gafas deben cumplir los requisitos de ANSI Z87.1 y pueden proteger a la vez la parte frontal y las partes laterales. El empleador tiene la responsabilidad de hacerles llevar el equipo de protección a los trabajadores y a otras personas en el lugar de trabajo.

2. Lleve el equipo de proteger el sentido auditivo en algunos ambientes de trabajo.




En el ambiente de trabajo expuesto al ruido fuerte que pueda causar la pérdida de oído, el empleador (gerente) debe equipar a los usuarios u otras personas en el lugar de trabajo con el equipo de proteger el sentido auditivo, y el trabajador debe llevarlo cuando se necesita.

3. Nunca use otra fuente de energía menos el aire comprimido




Como esta herramienta está diseñada y fabricada para operar usando la presión de aire que se genera por el compresor de aire autorizado por una organización de certificar la seguridad, no puede usar otro tipo de gas – gases combustibles como oxígeno y acetileno – menos este aire comprimido. Si no, causará no sólo una avería de la herramienta sino también una manipulación mala o una explosión haciendo daño fatal para el usuario o las personas cercanas.

4. Úsela dentro de la gama apropiada de la presión de aire.



Esta herramienta está diseñada para operar dentro de una gama de la presión entre 70 psi y 120 psi (o entre 5 kgf/cm² y 8 kgf/cm²). Conéctela con un aparato de controlar la presión para que pueda trabajar bajo la presión fija. Cuando opera esta herramienta, nunca la use con la presión más de 120 psi (o 8 kgf/cm²). La máquina puede estallar cuando se conecte con la presión más de 200 psi (o 14 kgf/cm²).

5. No la use cerca de las sustancias inflamables (combustibles).



Nunca opera esta máquina cerca de la sustancia inflamable (como disolvente o gasolina). El gas combustible de estas sustancias puede entrar en el compresor, y comprimirse con el aire, probablemente haciendo explosión.

6. No apunte o dispare hacia usted u otras personas.

No apunte hacia usted u otras personas si la máquina está cargada de los clavos o tampoco si no está cargada. Entonces, aunque suceda mal funcionamiento o el disparo inesperado, puede reducir el daño por el clavo disparado. Si puede lesionarse gravemente.

7. Nunca toque el gatillo excepto cuando esta máquina está en operación para el trabajo.

Nunca toque el gatillo excepto cuando el aire está conectado con esta máquina y está en operación para el trabajo. Especialmente es muy peligroso cambiar la posición o andar alrededor tocando el dedo en el gatillo durante la operación, y no haga otra acción similar. Si no, es posible que el usuario u otras personas puedan lesionarse por el descuido.

⚠ ADVERTENCIA

8. Conecte correctamente el conector apropiado con la herramienta.

El conector para la herramienta no debe mantener la presión cuando el suministro de aire está cortado. Si la pieza impropia se aplica, entonces la herramienta se pondrá en acción debido a la presión quedada dentro de la herramienta aun después de desconectar la línea de aire, por lo cual puede lesionarse.

9. Desconecte la línea de aire y vacíe el contenedor de clavos cuando la máquina no se use.

Asegúrese de cortar el suministro de aire y vaciar el contenedor de clavos cuando el trabajo se acaba o al ir a otro lugar de trabajo, al arreglar, al descomponer, al reparar la máquina o al quitar el atasco. Asegúrese de desconectar la línea de aire cuando carga el contenedor de los clavos de nuevo.

⚠ AVISO

10. Asegúrese de que cada cierre está apretado firmemente.

La herramienta puede dañarse si la usa con cada cierre aflojado, o un tornillo o un perno que está mal montado. Asegúrese de que todos los tornillos y los pernos estén montados correctamente y firmemente antes de usar la herramienta.

11. Nunca deje a los trabajadores quitar o manipular el aparato de seguridad o remontar la herramienta a discreción.

Si quita el aparato de seguridad, manipula o remonta la herramienta a discreción puede disminuir la eficiencia y traer una avería de la herramienta, y puede lesionarse debido al problema mecánico y mal funcionamiento.

12. Asegúrese de desconectar la línea de aire y vaciar el contenedor de clavos cuando la herramienta no se use.

Debe desconectar la línea de aire y vaciar el contenedor de clavos cuando el trabajo se termina o se suspende, cuando sale del lugar de trabajo, cuando lleva o entrega la herramienta a otra persona o en otros casos que no la usa.

13. Ponga correctamente la boca de pistola en las superficies del blanco para clavar.

Si no clava correctamente en las superficies de trabajo, el clavo disparado puede lesionar por el salto.

14. Se prohíbe usar esta herramienta para otros propósitos excepto de clavar y no lo deje tirar o caer.

El choque resultante puede hacer daño por una avería de la parte principal o mal Funcionamiento.

15. Nunca clave los objetos duros o finos, ni en la parte del borde del blanco, ni en la cabeza de clavo ya puesto.

Si no, el clavo saltará en vez de estar clavado, y lesionará al usuario o a las personas cercanas.

16. Siempre opere con la posición correcta y segura.

El trabajo por largo tiempo con la posición inestable e incorrecto puede dar un estrés excesivo al cuerpo y hacer daño.

17. Se prohíbe usar otro tipo de clavos excepto los clavos unidos para el uso de esta herramienta.


18. Cuando la temperatura baja más del cero grado, hay que mantener caliente la máquina en la manera segura y conveniente.

Si no, caliente la máquina según los procedimientos siguientes.

- ① Controlar la presión de aire en "el" rango de 40 psi a 70 psi.
- ② Quitar todos los clavos cargados en la herramienta.
- ③ Conectar la línea de aire en la herramienta y tratar de clavar con vacío.
 - Conservar la presión bastante baja para operar la herramienta sin problema.
 - Operarlo lentamente para que la parte que acciona esté calentada.
 - La operación del pistón ayuda que "Bumper" y "O-ring" mantengan la elasticidad original.

2. ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS

1. Nombre de las piezas



2. Especificaciones de Clavadora

Dimensiones (Longitud×Altura×Anchura)	10-1/2" × 10-1/2" × 4-7/16" (267mm × 267mm × 113mm)
Peso	4.98 lbs (2.26 kg)
Presión de operar	70 ~ 120 psi (5 ~ 8 kgf/cm ²)
Capacidad de clavos	120 Clavo
Consumo de Aire	1.39ℓ en la presión de operar 100psi(7kgf/cm ²)
Entrada de Aire	1/4" NPT

3. Especificaciones de Clavo

Longitud de Clavo	3/4" ~ 1-3/4" (19mm ~ 45mm)
Diámetro de Vástago	0.120" (3.05mm)
Diámetro de Cabeza	0.413" (10.5mm)

4. Datos técnicos

- ① Ruido
Nivel de potencia de impulso acústico
con ponderación A ----- LWA, 1s, d 99.4dB
Nivel de presión acústica
de emisión P ----- LpA, 1s, d 86.4dB
Estos valores se determinan y se documentan de acuerdo con EN12549:1999.

② Vibración

Valor propio de vibración ---- 6.14 m/s²

Este valor se determina y se documenta de acuerdo con ISO 8662-11.

Este valor es el valor propio relacionado con la herramienta y no representa la influencia al sistema de la mano y el brazo cuando usan la herramienta.

Una influencia al sistema de la mano y el brazo cuando usa la herramienta dependerá, por ejemplo, de la fuerza de apretar, la fuerza de la presión de contacto, la dirección de trabajo, el ajuste de la red de suministro, la obra de trabajo y el soporte del trabajo.

5. Aplicaciones

- * Fijar las tablillas de asfalto o de fibra de vidrio.
- * Instalación de las paredes.
- * Montar las cajas de madera.

3. Instrucciones para operar

<Instrucciones para operar>

✱ Debe leer las instrucciones de seguridad antes de usar esta herramienta.

Preparativos

1. Debe llevar el equipo personal de protección – por ejemplo, gafas, tapón de oídos, casco de seguridad– antes de usar esta herramienta.
2. Debe usar el compresor autorizado por una organización de certificar la seguridad como la fuente de presión para operar esta herramienta dentro de la gama óptima de presión (70~120 psi).
3. Asegúrese de que esta herramienta no tenga ningún problema en el aparato de seguridad, el gatillo y los cierres como tornillos, pernos etc.
4. Meta tres o cuatro gotas de aceite que se usa exclusivamente para la clavadora en el tapón de aire antes de usar esta herramienta. (Háganlo regularmente una vez por día si es posible.)
5. Chequee la línea de aire y el conector de aire si hay problema, y no use la línea de aire más larga que su necesidad. (más de 5m.)

Chequeo preliminar

1. Para chequear la máquina, ajuste la presión de operar a 70 psi (5 kgf/cm²) antes de la conexión de aire.
2. Primero, poga el Pie de Contacto en las superficies de trabajo y aprete el Gatillo (Un disparo); después, ponga el Pie de Contacto hacia las superficies de trabajo con el gatillo apretado y disparen. (Disparo de contacto)
3. Siga la presión baja si no hay problema en la operación dentro de la gama óptima de presión según la dureza del objeto de trabajo y la longitud de clavos.


Cargar de los clavos.

1) Abrir la tapa del Cargador.

- ① Empuje el pestillo de Puerta hacia arriba como el sentido de las flechas del dibujo y abra la Puerta.
- ② Gire la tapa del Cargador y abra.




2) Ajustar la Plataforma.



Ajuste la posición de Plataforma arriba o abajo depende de la longitud de clavos a usar. Tire el Plataforma hacia arriba en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la posición de Plataforma para arriba; Tire y gire el Plataforma en el sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar la posición de Plataforma para abajo. La posición del control de Plataforma se controla en tres etapas según el tamaño de clavo como siguiente:

1-3/4" (45mm) Longitud de clavo	Posición de Arriba
1-1/4", 1-1/2" (32, 38mm) Longitud de clavo	Posición de Medio
3/4", 7/8", 1" (19, 22, 25mm) Longitud de clavo	Posición de Abajo

3) Cargar de clavos.



- ① Introduzca el rollo de clavos en el plataforma del Cargador.
- ② Afloje el segundo clavo unido suficientemente para fijar en el 'Feed Pawl' de la Punta y mételo entre los dientes del 'Feed Pawl' para que las cabezas de clavos arreglen bien en la línea de la Punta.
- ③ Cierre la Cubierta del Cargador.
- ④ Cierre la Puerta y asegúrese de que el pestillo de la Puerta esté fijado firmemente.
(Si la Puerta no se fija correctamente, chequee si las cabezas de los clavos de rollo están arregladas bien en la línea de la Punta.

4. editor de Tablilla

ADVERTENCIA

Asegúrese de desconectar la línea de aire en el uso del Medidor de Tablilla para ajustar el espacio entre las tablillas.




Este Medidor se usa para ajustar el espacio entre las tablillas. Se puede ajustar convenientemente sin otra herramienta especial. Los espacios ajustables para la gama del Medidor de Tablilla son desde 4-1/2" hasta 8" (113~200mm), y la proyección de cada parte es ajustable en la distancia de 0.2" (5mm).

5. Ajustar la profundidad del Pie de Contacto


ADVERTENCIA

Debe desconectar la línea de aire durante la operación del dial para ajustar la profundidad.

- 1) Úselo cuando necesita ajustar la profundidad debido al cambio de la longitud de clavos y de la calidad y el espesor del objeto para clavar, y cuando intentan fijar la profundidad de clavar sin ajustar la presión de operar.
- 2) Vea el dibujo estampo en el lado del Brazo de Contacto al ajustar la profundidad girando el dial.



6. Methods of Operation



- 1) Operación del Disparo de Contacto.

Pulse el Pie de Contacto hacia las superficies de trabajo con el gatillo ya apretado para la operación sucesiva.

- ① Aprete el gatillo.
- ② Pulse el Pie de Contacto hacia abajo.

- 2) Operación d único Disparo.

Aprete el gatillo después de empujar el Pie de Contacto hacia las superficies de trabajo para una operación.

- ① Empuje el Pie de Contacto hacia abajo.
- ② Aprete el gatillo.

4. Mantenimiento e Inspección.

<Aviso previo al mantenimiento y la inspección>

✱ Debe leer las instrucciones de seguridad antes de examinar o mantener.


⚠ AVISO

Debe desconectar la línea de aire antes de quitar un atasco, o reparar o inspeccionar esta herramienta.

1) Quitar el atasco

Si un atasco sucede al calvar, quítenlo según el proceso siguiente.

- ① Desconectar la línea de aire desde la herramienta.
- ② Pulsar un Hoja que está metido en la salida de la Punta hacia adentro.
(Púlsenlo, metiendo un palo redondo en la salida de la Punta y martillándolo.)
- ③ Abrir la Puerta.
- ④ Usar un atornillador o un destronillador para quitar los clavos metidos.



⚠ AVISO

- Después de quitar el atasco, debe chequear si hay un problema en el producto antes de utilizarlo.
- Si el atasco o otros factores hacen estropear las partes principales, es posible que no se opere normalmente.
- Si hay problema, pare el uso de la herramienta y pida el servicio en el Centro de Servicio cercano o en una agencia de distribución.

2) Mal Operación de Feed Pawl

Si 'Feed Pawl' no funciona bien durante la operación, puede ser la causa de clavar sin clavos o de un atasco.

- ① Desconecte la línea de aire desde la herramienta.
- ② Inspeccione si 'Feed Pawl' y 'Feed Shaft' tienen una sustancia ajena metida o están estropeados.
- ③ Unte el Lubricante contenido en la caja de producto sobre la parte que acciona.

⚠ AVISO

– Inspeccione si los dientes de 'Feed Pawl' y 'Check Pawl' están estropeados y no operan suavemente, y pida el servicio en el Centro de Servicio cercano o en la agencia de distribución en el caso de mal operación.

3) Quitar una sustancia ajena y un alquitrán desde la herramienta.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca use una gasolina, un disolvente, o un similar solvente explosivo para quitar la sustancia ajena como un alquitrán. (Puede fluir dentro de la herramienta al quitarla y puede traer una explosión por una chispa que ocurre durante la operación.)

Mientras usa la herramienta, un alquitrán o una sustancia ajena puede pegarse en las partes que accionan como en la Nariz y en el Pie de Contacto, lo cual lo impide operar normalmente. Use un queroseno (parafina), #2 un aceite para calefacción (aceite pesado), o una gasolina diesel, etc. para quitar estas sustancias ajenas efectivamente.

- ① Tenga cuidado con no remojar ninguna parte excepto la Punta y la Puerta en el aceite al quitar un alquitrán o unas sustancias ajenas. (Si no, el aceite puede fluir dentro del cuerpo y el Cargador estropeando la parte de plástico o las piezas de O-ring.)
- ② Seque la máquina completamente antes de usarla.
(La película de aceite quedada después del limpio, más bien, puede acelerar la adhesión del alquitrán o la sustancia ajena, por lo cual es posible limpiar más frecuentemente.)
- ③ Asegúrese de que las partes como el Pie de Contacto y 'Feed Pawl' operen normalmente.



4) Inspeccionar el Cargador

- ① Desconecte la línea de aire desde la herramienta.
- ② Inspeccione si el interior del Cargador está limpiado o estropeado.
(Las sustancias ajenas como pedazos de madera o polvo en la parte de la Plataforma dentro del Cargador puede impedir operar suavemente.)

5) Guardar

- ① Si no la usa por un periodo largo, aplique una capa fina de lubricante encima de la parte de acero para evitar estar oxidada.
- ② No guarde la Clavadora en el ambiente del tiempo frío. Guárdela en la área caliente.
- ③ Mientras no se usa, la Clavadora debe guardarse en un lugar caliente y seco. Guárdela fuera del alcance de los niños.
- ④ Todas las Clavadoras de calidad finalmente pedirán el servicio o el reemplazo de las piezas a causa del desgaste en el uso normal.

6) Tabla de Mantenimiento (Referencia)

7) Métodos para reparar (Referencia)

★ Suplemento para las instrucciones de operar.

Según la Norma de Europa EN 792-13, el reglamento está válido desde el primero de enero del 2001, que todas las herramientas de atornillar con la acción en contacto deben marcarse con el símbolo, "No use en el andamio, en la escalera de mano" y no deben usarse para la aplicación especial, por ejemplo:

- * al cambiar la ubicación de la clavadora al otro lugar en el uso del andamio, las escaleras de mano, las escaleras como unas construcciones por ejemplo, tornos del techo.
- * al cerrar cajas o cajones.
- * al fijar el sistema de seguridad de transportación, por ejemplo en los vehículos y en los carros.

5. Servicio y reparación

ADVERTENCIA

- Es importante recordar que los usuarios o los distribuidores que quieren reparar la herramienta deben pedir el servicio a los personales que han recibido la educación en JITOOL.
- Debe usar solamente las piezas que son suministradas y autorizadas por JITOOL para reparar.

6. Tabla de Mantenimiento y Métodos para reparar

1) Table de Mantenimiento.


Práctica	Causa	Método
Chequear cada día el filtro de la línea de aire	Evitar la acumulación de la humedad y el polvo.	Open manual petcock.
Mantener el lubricante lleno.	Mantener la herramienta lubricada.	Llenar con el lubricante de la herramienta neumático de JITOOL.
Limpiar el filtro– luego soplar el aire a través del filtro en la dirección contraria al flujo normal.	Evitar atascarse con el polvo en el filtro.	Seguir las instrucciones del fabricante.
Limpiar el mecanismo del Cargador y el Alimentador.	Evitar un atasco y un disparo vacío.	Solpar limpiamente cada día.
Lubricar la herramienta después de clavar.	Extender la vida de la herramienta.	Meter 2 o 3 gotas del lubricante en la herramienta.
Vaciar el aire del compresor.	Mantener la herramienta para operar bien.	Abrir el corchito del tanque del compresor de aire.

2) Métodos para reparar.

Problema	Modo de chequear	Corregir
La herramienta se opera pero no se clava.	Chequear la presión de aire.	Controlar la presión de aire. (70~120psi)
	Abrir la Puerta. Chequear un atasco.	Quitarlo. (Ver 4-1)
	Chequear si el clavo es adecuado.	Usar sólo los clavos recomendados.
	Chequear la operación del Pistón de Alimentar.	Limpiar y lubricar.
La herramienta no se opera.	Chequear la línea de aire y el tapón	Chequear la conexión de la línea de aire y la avería en la parte apretada. (Cambiarla en el caso de avería.)
	Chequear la válvula de cabeza.	Cambiar O-ring en el caso de avería.

La eficiencia de clavar se pone baja y la operación se hace más despacio.	Chequear la presión de aire.	Controlar la presión de aire. (70~120psi)
	Chequear la posición del Pistón	Reajustarla.
	–	Suministrar el lubricante en la herramienta.
	La hoja de driver está desgastado o estropeado?	Cambiar las piezas. (Ponerse en contacto con JITOOL o el distribuidor)
	O-ring del Pistón está desgastado o estropeado?	
No se clava demasiado profundo o no profundo bastante.	Chequear la presión de aire.	Controlar la presión de aire. (70~120psi)
Se omiten a veces los clavos o introducen sólo intermitentemente	Chequear la presión de aire.	Controlar la presión de aire. (70~120psi)
	Chequear los clavos adecuados.	Usar sólo los clavos recomendados.
	–	Suministrar el lubricante en la herramienta.
	Chequear la posición de la Plataforma en el Cargador.	Ajustar la Plataforma para la posición adecuada.
	O-ring del pistoón está cortado o desgastado mucho?	Cambiar las piezas.. (Ponerse en contacto con JITOOL o el distribuidor)
Se clava bien durante la operación normal, pero no funciona bien cuando operan más rápido.	Chequear la presión de aire.	Controlar la presión de aire. (70~120psi)
	Chequear el diametro interior de la manguera de aire.	Usar la manguera de aire más grande.

EXPLODED DIAGRAM OF JN45R



(REV:2021.07.07)

JN45R (3/4" TO 1 3/4" ROOFING COIL NAILER)

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY
1	BOLT (M6X15L)	ZN-06-150	1	40	VALVE PLUNGER O-RING (LOW)	NV-V-006	1	78	FEED PISTON O-RING (SEAL)	JN45R-G-014	1
2	BOLT (M5X25L)	Z-05-250	4	41	PLUNGER O-RING	CT64-V-008	2	79	PIN RETAINER	JN45R-M-008	4
4	EXHAUST COVER WASHER	CT64-C-007	1	42	PLUNGER SPRING	CT64-V-009	1	80	FEED PAWL	JN45R-G-004	1
5	EXHAUST COVER	JN45R-C-003	1	43	PLUNGER	NV-V-010	1	81	FEED PAWL PIN	JN45R-G-006	1
6	GUARD PLATE	JN45R-C-004	2	44	PLUNGER CAP	NV-V-012	1	82	FEED PAWL SPRING	JN45R-G-005	1
7	NON-SLIP PAD	JN45R-C-005	2	45	VALVE SET	NV-V-P001	1	83	CHECK PAWL PIN	JN45R-G-009	1
8	CAP	JN45R-C-001	1	46	DEPTH DIAL RETAINER	JN45R-S-017	1	84	DOOR LATCH	JN45R-G-010	1
9	GASKET	JN45R-C-002	1	47	CONTACT ARM	JN45R-S-001	1	85	DOOR LATCH SPRING	JN45R-G-011	1
10	STOPPER	JN45R-H-005	1	48	DEPTH DIAL SET	JN45R-S-P001	1	86	CHECK PAWL	JN45R-G-007	1
11	HEAD VALVE SPRING	JN45R-H-006	1	49	DEPTH DIAL	JN45R-S-010	1	87	CHECK PAWL SPRING	JN45R-G-008	1
12	HEAD VALVE O-RING (IN)	JN45R-H-003	1	50	BALL (Ø3.2)	B-032	1	88	DOOR	JN45R-G-002	1
13	HEAD VALVE	JN45R-H-001	1	51	BALL SPRING	JN45R-S-012	1	89	SHINGLE GAUGE SET	JN45R-L-P001	1
14	HEAD VALVE O-RING (OUT)	JN45R-H-004	1	52	SET SCREW (M4X4L)	ZS-04-040	1	90	SHINGLE GAUGE BODY	JN45R-L-001	1
15	HEAD VALVE SEAL	JN45R-H-002	1	53	CONTACT FOOT	JN45R-S-015	1	91	CLICK LEVER L	JN45R-L-003	1
16	COLLAR	JN45R-A-004	1	54	DOOR PIN	JN45R-G-003	1	92	CLICK LEVER SPRING	JN45R-L-004	1
17	PISTON SET	JN45R-P-P001	1	55	BOLT (M6X20L)	ZN-06-200	4	93	CLICK LEVER R	JN45R-L-002	1
18	PISTON O-RING	JN45R-P-003	1	57	ROLL PIN Ø2.5X10L	R-25-100	1	94	SHINGLE GAUGE PLATE	JN45R-L-005	1
19	PISTON ASSEMBLY	JN45R-P-P002	1	58	NAIL STOPPER SPRING	JN45R-G-019	1	95	MAGAZINE COVER	JN45R-M-002	1
21	CYLINDER	JN45R-A-001	1	59	NAIL STOPPER	JN45R-G-018	1	96	PLATFORM CAP	JN45R-M-016	1
22	CYLINDER O-RING	JN45R-A-005	1	60	NOSE	JN45R-G-001	1	97	BOLT (ROUND HEAD M4X45L)	ZR-04-450	1
23	CYLINDER GUIDE	JN45R-A-002	1	61	NOSE O-RING	JN45R-B-010	1	98	RING PLATE	JN45R-M-015	1
24	CYLINDER GUIDE O-RING	CT64-A-006	1	62	RETAINER	CT64-S-006	1	99	PLATFORM SPRING	JN45R-M-004	1
25	SUPPLY HOLE SEAL	JN45R-A-007	1	63	CONNECTOR	JN45R-S-002	1	100	PLATFORM	JN45R-M-003	1
26	BUMPER	JN45R-A-003	1	64	CONNECTOR SPRING	JN45R-S-004	1	101	PROTECTOR R	JN45R-M-017	1
27	BODY	JN45R-B-001	1	65	CONNECTOR HOLDER	JN45R-S-005	1	102	MAGAZINE BODY	JN45R-M-001	1
28	GRIP	JN45R-B-004	1	66	CONNECTOR HOUSING	JN45R-S-003	1	103	LOCK NUT (for M4)	NN-04	1
29	END CAP O-RING	422-B-003	1	67	FEEDING LINE HOLE SEAL	JN45R-B-009	1	104	PROTECTOR L	JN45R-M-018	1
30	END CAP	422-B-002	1	68	TRIGGER A (OUT)	JN45R-T-007	1	105	MAGAZINE PIN	JN45R-M-007	1
31	PLUG CAP	9032-B-006	1	69	ROLL PIN Ø3X28L	R-30-280	1	106	BOLT (M5X20L)	Z-05-200	1
32	AIR PLUG	9032-B-005	1	70	TRIGGER B (IN)	JN45R-T-002	1	107	BUSHING	JN45R-M-019	1
33	VALVE PIN (Ø3X14.2L)	NV-V-013	2	71	ROLL PIN Ø2.5X16L	R-25-160	1	108	LOCK NUT (for M5)	NN-05	1
34	VALVE O-RING (MID)	NV-V-001	1	72	SNAP RING Ø24	IS-240	1	109	ROLL PIN Ø3.0X22L	R-30-220	1
35	PLUNGER CAP O-RING	CT64-V-011	1	73	FEED PISTON CAP	JN45R-G-017	1	110	PIN RETAINER	CS26/39-G-008	1
36	VALVE	NV-V-003	1	74	FEED PISTON BUMPER	JN45R-G-015	1	111	TRIGGER PIN	JN45R-T-008	1
37	VALVE PLUNGER O-RING (UP)	NV-V-004	1	75	FEED PISTON SPRING	JN45R-G-016	1	112	PIN STOPPER O-RING	CT64-M-008	1
38	VALVE PLUNGER	NV-V-007	1	76	FEED PISTON O-RING (SUP)	JN45R-G-013	1				
39	VALVE PLUNGER O-RING (MID)	CT64-V-005	1	77	FEED PISTON	JN45R-G-012	1				

** All the parts of nailer can be changed for improvement and re-design without announcement.

(REV. : 2021/07/07)

MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners and a double black border, intended for a memo or drawing.

MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners and a double black border, intended for a memo or drawing.

Better Tools, Better Works!



JITOOL KOREA

18, Jikdong-ro, Gwangju-si, Gyeonggi-do 464-090, Korea
Tel. +82-2-445-2500 Fax. +82-2-445-2506
E-mail. jitool@jitool.com / www.jitool.com

JITOOL USA CORP.

14408 Iseli Road, Santa Fe Springs,
CA 90670, USA
Tel. +1-562-404-8740 Fax. +1-562-404-8490